

Installer le système d'irrigation

Système d'aération AquaMax.

Installer le drain d'irrigation AquaMax,

A une profondeur de 15 –20 cm sous la surface ou directement à coté de la motte de l'arbre selon le manuel d'installation

Drain d'irrigation de Ø80 mm de matière polyéthylène, couvert d'un tissu de filtration en polyester, perforation 100 cm²/m¹.

Sous la forme de couronne autour de la motte.

Installer le système-T, connexion du drain en couronne autour de la motte,

Fabriqué en polypropylène 80x160x80mm avec système de connexion,

1 à 3 pièces par arbre.

Installer le tube d'irrigation AquaMax,

Matériel en polyéthylène couvert avec un tissu de filtration en polyester,

Diamètre 160 mm, couleur noire, perforation <30%,

1 à 3 pièces par arbre, installer verticalement à partir du système-T.

Installer le couvercle au bout du drain,

Matériel en polypropylène Ø160 mm,

Couleur noire,

1 à 3 pièces par arbre

Couvercle à 3 –5 cm de la surface

Fournisseur : GreenMax, BP 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther (Pays-Bas),

Tel: +31-(0)413-294447, Fax: +31-(0)413-294286, www.greenmax.eu